

	HOSPITAL PORTO DIAS	Data 1ª versão: 26/10/2021
		Ult. Revisão: 08/01/2024
		Vencimento: 08/01/2025
		Versão: 02
		Nº Páginas: 1/4
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	INSPEÇÃO HIDRÁULICA HPD-IF-POP-02	

1. OBJETIVO

Estabelecer o fluxo e os itens a serem verificados diariamente na inspeção hidráulica, a fim de garantir o fornecimento ininterrupto de água no Hospital Porto Dias (HPD), buscando garantir as interações com a assistência e a qualidade do serviço prestado, preservando a saúde de todos os usuários do estabelecimento assistencial de saúde e atendendo as necessidades de cuidados ao paciente.

2. RESPONSABILIDADES

2.1. PRESIDÊNCIA / SUPERINTENDÊNCIA

Garantir recursos para a execução deste procedimento operacional padrão.

2.2. HOSPITALIDADE

Garantir o apoio necessário sempre que forem acionados pelo setor de infraestrutura.

2.3. INFRAESTRUTURA

Garantir a execução do documento e o treinamento para os colaboradores da infraestrutura.

3. ABRANGÊNCIA

Unidades de negócio do Hospital Porto Dias.

4. DESCRIÇÃO

Para a garantia do bom funcionamento do sistema hidráulico, o colaborador designado para a rotina precisa fazer a inspeção diária no sistema hidráulico do hospital em todos os blocos e unidades.

4.1. FERRAMENTA 5W2H

Elaboração e Revisão: Jamille Dias Anaisse Gerente de Infraestrutura	Validação: Enf. ^a Vaneska Tainá Qualidade	Aprovação: Marina Azevedo Qualidade
---	---	--

	HOSPITAL PORTO DIAS	Data 1ª versão: 26/10/2021
		Ult. Revisão: 08/01/2024
		Vencimento: 08/01/2025
		Versão: 02
		Nº Páginas: 2/4
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	INSPEÇÃO HIDRÁULICA HPD-IF-POP-02	

Esta ferramenta ajuda a registrar de maneira organizada e planejada como serão realizadas as ações, assim como por quem, quando, onde, por que, como e quanto irá custar.

- 5W2H para a execução da preventiva dos equipamentos de refrigeração

O que?	Por quê?	Como?	Quando?	Onde?
Verificar nível das cisternas.	Garantir o funcionamento adequado de todos os poços.	Verificação visual de queda d'água em todos os tubos e o tempo de enchimento das cisternas.	4 vezes ao dia.	Subsolos 1 do bloco D.
Verificar acionamento das bombas manuais e automáticas.	Garantir que os equipamentos apresentem condições de uso quando necessário.	Acionamento da bomba manual no quadro elétrico.	2 vezes ao dia.	Quadro elétrico próximo a bomba no subsolo 1 do bloco D.
Acompanhar a inserção de produtos para tratamento nas cisternas.	Garantir os níveis de cloro e PH na água utilizada no hospital.	Troca de recipientes dos produtos nas bombas dosadoras.	1 vez ao dia.	Caixa d'água e cisternas.

Elaboração e Revisão: Jamille Dias Anaisse Gerente de Infraestrutura	Validação: Enf. ^a Vaneska Tainá Qualidade	Aprovação: Marina Azevedo Qualidade
---	---	--

	HOSPITAL PORTO DIAS	Data 1ª versão: 26/10/2021
		Ult. Revisão: 08/01/2024
		Vencimento: 08/01/2025
		Versão: 02
		Nº Páginas: 3/4
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	INSPEÇÃO HIDRÁULICA HPD-IF-POP-02	

Realizar testes nas bóias inferiores e superiores.	Garantir o bom funcionamento do equipamento.	Elevando para acionar e descendo para desligar.	2 vezes ao dia.	Blocos A, B e D.
Verificar poços coletores.	Garantir o bom funcionamento em casos de necessidade.	Elevando para acionar e descendo para desligar.	1 vez ao dia.	Blocos A, B e D.
Verificar as caixas d'água de todos os blocos.	Identificar possíveis anomalias no sistema.	Identificação visual.	1 vez ao dia.	Blocos A, B e D.
Realizar limpeza das bombas dosadoras.	Garantir o bom funcionamento do sistema.	Desobstrução da tubulação, quando necessário.	Sempre que for utilizado.	Blocos A e D.
Verificar o abastecimento dos poços.	Evitar danos a bomba, caso puxe em seco.	Verificação da vazão de água dentro do registro.	2 vezes ao dia.	Blocos A, B e D.

5. REFERÊNCIAS

Manual de Acreditação Hospitalar Internacional JCI – 7ª Edição;

6. ANEXOS

Não se aplica.

7. QUADRO RECAPITULATIVO

Elaboração e Revisão: Jamille Dias Anaisse Gerente de Infraestrutura	Validação: Enf. ^a Vaneska Tainá Qualidade	Aprovação: Marina Azevedo Qualidade
---	---	--

	HOSPITAL PORTO DIAS	Data 1ª versão: 26/10/2021
		Ult. Revisão: 08/01/2024
		Vencimento: 08/01/2025
		Versão: 02
		Nº Páginas: 4/4
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	INSPEÇÃO HIDRÁULICA HPD-IF-POP-02	

Descrição da Revisão	Versão	Data
Emissão inicial	01	26/10/2021
Revisão geral – modificação do tratamento de água para as bombas dosadoras instaladas.	02	08/01/2024

Elaboração e Revisão: Jamille Dias Anaisse Gerente de Infraestrutura	Validação: Enf. ^a Vaneska Tainá Qualidade	Aprovação: Marina Azevedo Qualidade
---	---	--